



Kurzanleitung – KOMAR DOT

KOMAR DOT ist eine selbstklebende Tapete, welche mühelos und ohne Schmutz, mit einer starken, langlebigen und wieder entfernbarer Verklebung, an die Wand angebracht werden kann.

Um die besten Ergebnisse mit Ihrem KOMAR DOT zu erzielen, achten Sie darauf, dass der Untergrund vor dem Aufbringen sauber, glatt und trocken ist. Testen Sie vor der Verwendung immer erst die Kompatibilität. Bringen Sie dafür ein kleines Reststück an einer unauffälligen Stelle auf und lassen Sie dieses 2-3 Tage haften. Entfernen Sie ca. ¼ des Trägerpapiers, indem Sie das Trägerpapier nach hinten umklappen, um die Klebefläche freizulegen und bringen Sie den Sticker in die richtige Position. Gegebenenfalls den KOMAR DOT neu ausrichten. Ziehen Sie den Rest des Trägermaterials gleichmäßig ab und üben Sie von der Mitte nach Außen Druck aus, bis das komplette Motiv auf die Wand aufgebracht ist. Entfernen Sie eingeschlossene Lufttaschen durch Ausstreichen.

Quick guide - KOMAR DOT

KOMAR DOT is a self-adhesive photomural that can be applied to the wall effortlessly and without mess, with a strong, durable and removable bond.

To achieve the best results with your KOMAR DOT, make sure the surface is clean, smooth and dry before application. Always test compatibility before use. To do this, apply a small piece of residue to an inconspicuous area and leave it to adhere for 2-3 days. Remove approx. ¼ of the backing paper by folding the backing paper backwards to expose the adhesive surface and place the sticker in the correct position. If necessary, realign the KOMAR DOT. Peel off the rest of the backing material evenly and apply pressure from the centre outwards until the entire motif has been applied to the wall. Remove any trapped air pockets by smoothing them out.

Guide de démarrage rapide - KOMAR DOT

KOMAR DOT est un Papier Peint Panoramique qui se colle au mur sans effort et sans salissure, grâce à un adhésif solide, durable et amovible.

Pour obtenir les meilleurs résultats avec votre KOMAR DOT, veillez à ce que le support soit propre, lisse et sec avant de l'appliquer. Testez toujours la compatibilité avant de l'utiliser. Pour ce faire, appliquez un petit morceau résiduel à un endroit discret et laissez-le adhérer pendant 2 à 3 jours. Retirez environ ¼ du papier support en le rabattant vers l'arrière pour exposer la surface adhésive et placez le sticker dans la bonne position. Si nécessaire, réorienter le KOMAR DOT. Retirez le reste du support de manière uniforme et appliquez une pression du centre vers l'extérieur jusqu'à ce que le motif complet soit appliqué sur le mur. Enlevez les poches d'air enfermées en les étirant.

Guía rápida - KOMAR DOT

KOMAR DOT es un papel pintado autoadhesivo que se aplica a la pared sin esfuerzo y sin ensuciar, con una unión fuerte, duradera y removible.

Para conseguir los mejores resultados con su KOMAR DOT, asegúrese de que la superficie esté limpia, lisa y seca antes de la aplicación. Pruebe siempre la compatibilidad antes de utilizarlo. Para ello, aplique un pequeño trozo de residuo en una zona poco visible y deje que se adhiera durante 2-3 días. Retire aproximadamente ¼ del papel de soporte dobrándolo hacia atrás para dejar al descubierto la superficie adhesiva y coloque el adhesivo en la posición correcta. Si es necesario, vuelva a alinear el KOMAR DOT. Despegue el resto del material de soporte uniformemente y aplique presión desde el centro hacia fuera hasta que todo el motivo se haya aplicado a la pared. Elimine las bolsas de aire atrapadas alisándolas.

Guida rapida - KOMAR DOT

KOMAR DOT è una carta da parati autoadesiva che può essere applicata alla parete senza sforzo e senza sporcare, con un legame forte, durevole e rimovibile.

Per ottenere i migliori risultati con KOMAR DOT, assicurarsi che la superficie sia pulita, liscia e asciutta prima dell'applicazione. Testare sempre la compatibilità prima dell'uso. A tal fine, applicare un piccolo pezzo di residuo su un'area non visibile e lasciarlo aderire per 2-3 giorni. Rimuovere circa ¼ della carta di supporto piegandola all'indietro per esporre la superficie adesiva e posizionare l'adesivo nella posizione corretta. Se necessario, riallineare il KOMAR DOT. Staccare il resto del materiale di supporto in modo uniforme ed esercitare una pressione dal centro verso l'esterno fino ad applicare l'intero motivo alla parete. Eliminare le eventuali sacche d'aria intrappolate, lasciandole.

Краткое руководство - KOMAR DOT

KOMAR DOT - это самоклеящиеся обои, которые наносятся на стену без усилий и загрязнений, с прочным, долговечным и удаляемым покрытием.

Для достижения наилучших результатов при использовании KOMAR DOT убедитесь, что поверхность перед нанесением чистая, гладкая и сухая. Перед использованием всегда проверяйте совместимость. Для этого нанесите небольшую часть остатков на незаметный участок и оставьте на 2-3 дня. Удалите примерно ¼ часть подложки, откинув ее назад, чтобы обнажить клейкую поверхность, и установите наклейку в правильное положение. При необходимости выровняйте KOMAR DOT. Равномерно отклейте оставшуюся часть подложки и надавливайте от центра наружу, пока весь мотив не будет нанесен на стену. Удалите все воздушные карманы, разгладив их.