

# Komar®



## Istruzioni per l'uso di carte da parati in tessuto non tessuto a stampa digitale

Per evitare che la superficie di fondo traspaia, essa deve presentare una colorazione omogenea ed essere pulita e liscia.

1. Prima dell'incollaggio distendere la carta da parati e controllarla, in quanto non possiamo assumerci la responsabilità per costi legati all'incollaggio.

2. Al fine di marcare la posizione del primo telo, disegnare a matita con l'ausilio di una livella ad acqua e un filo a piombo delle linee guida sulla parete.

3/4. La carta da parati può essere applicata mediante la tecnica di incollaggio sulla parete; a tale scopo applicare uniformemente la colla con un pennello a rullo o una spazzola telo per telo sulla parete. Comprimere la carta da parati con un panno pulito, un pennello a rullo morbido o una spazzola; procedere dall'alto verso il basso e dall'interno verso l'esterno.



L'asciugatura deve avvenire lentamente al fine di evitare che la carta da parati si stacchi lungo le linee di giunzione o che si strappi.

5. Incollare i teli della carta da parati in tessuto non tessuto l'uno accanto all'altro. A tale scopo utilizzare la colla per carta da parati in tessuto non tessuto comunemente reperibile in commercio.

Lavorare pertanto a una temperatura ambiente compresa tra ca. 18 e 20 °C ed evitare correnti d'aria (tenere chiuse le finestre, in inverno riscaldare solo moderatamente). 6. Infine tagliare con cautela le parti in eccesso con un apposito coltello. Eliminare subito i resti di colla dalla carta da parati picchiettando con una spugna o un panno inumidito/o.

6. Por último, recorte con cuidado el exceso con un cúter. Elimine inmediatamente los restos de pasta del papel pintado con una esponja húmeda o paño húmedo.