

Komar®

Mode d'emploi Papiers Peintures Panoramiques intissés



Pour éviter que le support ne transparaisse, il doit présenter une coloration homogène, être propre et lisse.

- 1.** étalez et contrôlez le Papier Peint Panoramique avant de le coller, car nous ne pouvons pas être tenus responsables des frais de collage.
- 2.** pour marquer la position de la première feuille, tracez des lignes auxiliaires au crayon sur le mur à l'aide d'un niveau à bulle et d'un fil à plomb.
- 3.** Le Papier Peint Panoramique peut être posé en utilisant la technique du collage mural. Pour ce faire, appliquez uniformément la colle par bandes sur le mur à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse.
- 4.** Appuyer sur le Papier Peint Panoramique à l'aide d'un chiffon propre, d'un rouleau doux ou d'une brosse. Travailler de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur. Comme de nombreux murs ne sont pas à

angle droit, nous recommandons de commencer par l'arc 4. Le séchage doit se faire lentement afin d'éviter un claquement au niveau des lignes de jonction et une fissuration du Papier Peint Panoramiques.

Travaillez donc à une température ambiante d'environ 18-20°C et évitez les courants d'air (gardez les fenêtres fermées, chauffez modérément en hiver).

- 5.** les feuilles de papier peint intissé sont collées bord à bord. Utilisez à cet effet une colle pour papier peint intissé disponible dans le commerce.
- 6.** pour finir, découper délicatement les excédents avec un cutter. Tamponner immédiatement les restes de colle sur le Papier Peint Panoramique avec une éponge ou un chiffon humide.